平成 26年 12月 24日 アドバンテック株 式 会 社

リダンダント電源アラーム調整による変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、リダンダント電源の不具合アラームの調整を行うため以下の製品に変更がございますのでここにご案内申し上げます。

記

1. 対象製品

RPS8-350ATX-XE / RPS8-500ATX-XE / RPS8-750ATX-XE

2. 当変更による影響

当 変 更 による影 響	
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互 換 性 への影 響)	No
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications (適合規格への影響)※	No
Physical Outlook Change (外観変更)	No
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実 装)	新 規 オーダーより変 更

3. 変更内容:

現 行 の RPS (リダンダントパワーサプライ) の動 作 を調 整 しアラームボードとの連 携 を高 め、正 確 な通 知 を行 えるようにしました。

4. 変 更 日 程: ランニングチェンジとなり、12 月 以 降 随 時 変 更 となります。

5. リダンダント電源 動作比較

MODE		1	2	3	4
		標準動作モード	どちらかのコードを電源モジュールから	標準動作モードでどちらかの電源モ	どちらかの電源モジュールを
			抜いた場合	ジュールを解放した場合	オフにした場合
PSU アラーム モ	電源	緑 LED オン,	赤 LED 点滅 , ブザー オフ	緑 LED 点滅 , ブザー オフ	緑 LED 点滅 ,
	モジュール	ブザー オフ	(現在:緑 LED 点滅, ブザー オン)		ブザー オフ
	アラーム	緑 LED オン,	赤 LED オン , ブザー オン	赤 LED オン, ブザー オン	赤 LED オン,
	ボード	ブザー オフ	亦 LED オク , フリー オク	(現在:緑 LED オン, ブザー オフ)	ブザー オン
	電源	緑 LED オン,	赤 LED 点滅 , ブザー オン	緑 LED 点滅, ブザー オン	緑 LED 点滅 ,
PSU アラーム ミュート オフ	モジュール	ブザー オフ	が LLD 無// / ブラ パラ	is LLD Mila, JJ 712	ブザー オン
	アラーム	緑 LED オン,	赤 LED オン , ブザー オン	赤 LED オン, ブザー オン	赤 LED オン,
	ボード	ブザー オフ		(現在:緑 LED オン, ブザー オフ)	ブザー オン



尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ― 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ― 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022