

2020年2月7日  
アドバンテック株式会社

## ADAM-4118-AE 終息のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ADAM-4118-AE リモート IO モジュールが終息いたしますのでご案内いたします。

### 最終販売期間

2020年1月31日～3月31日

### 代替機種

ADAM-4118-B.


### 比較表

ADAM-4118-B は、ピンアサインや機能において ADAM-4118-AE と互換性があります。さらに、いくつかの仕様については強化されており、機能も追加されています。主な強化されている点は次の表のとおりとなります。

	ADAM-4118-AE	ADAM-4118-B
通信インターフェイス	RS-485	RS-485, <b>Micro USB</b>
電流/ 熱電対 (電圧) 入力の レンジ切り替え	ジャンパー (ケースを開けて設定)	<b>スイッチ設定</b> <b>(ケースを開ける必要がない)</b>

### スイッチ設定


ジャンパーで行っていた設定を簡単にするため、ADAM-4118-B ではケースを開けずにスイッチで電流、電圧の切り替えをスイッチで行うことができます。



Switch	SW1				SW2			
Analog input channel	CH0	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
Switch ON	Current input mode							
Switch OFF (default)	Thermocouple (Voltage) input mode							

### Micro USB インターフェイス

ADAM micro USB インターフェイスは標準の micro USB ケーブルに対応しています。Advantech は、接続を確かにするため 90° の micro USB - type-A USB ケーブルを提供しています。(ケーブルはオプションのアクセサリです。96PD-YH3874)



### ADAM/Apax. Net utility version

The new functions of ADAM-4118-B can be used with ADAM/Apax. Net Utility v2.05.11 B23 or later version

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022