

2018年1月2日

アドバンテック株式会社

AIMB-5xx、7xx BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

AIMB-5xx、7xxのBIOS変更に関するお知らせとなります。

Intel HTの問題及び、Intel AMTの問題に対する修正が加えられました。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-585シリーズ
- ASMB-785シリーズ
- ASMB-584シリーズ
- ASMB-784シリーズ

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	Possible
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	No
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	New Working Order

(3) 変更詳細 :

変更理由 : Intel Hyper-Threading有効時の問題に対する対策のため
Intel AMT機能搭載機種の問題に対する対策のため

**Intel Security Advisory links: 問題の詳細に関しましては下記リンクをご確認ください。*

<https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00086&languageid=en-fr>

<https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr>

変更理由	ASMB-585	ASMB-785	ASMB-584	ASMB-784	ASMB-782	ASMB-781
ME update for Intel security issue (INTEL SA-00086, Severity: Important)	V2.01 1420043280 (ECOM-137046)	V2.03 1420043281 (ECOM-137048)	By request	By request	By request	No impact
ME update for AMT issue (INTEL-SA-00075, Severity: Critical)			V2.03 1420043243 ECOM-137049	V2.03 1420043242 (ECOM-137050)	By request	By request
Micro-code update for Hyper Thread issue			No impact	No impact	No impact	No impact

変更時期 :

Affected Models	Current Component	New Component	ECOM Number	Estimated Effective Date <small>Note</small>	Cut-in Implement	Change Description
ASMB-585G2-00A1E ASMB-585G4-00A1E	V2.00 (1420041280)	V2.01 (1420043280)	ECOM-137046	Jan 15 2018	New W/O	Product Enhancement: 1. Update ME firmware to fix Intel AMT & security issue (INTEL-SA-00075, INTEL-SA-00086) with new ME driver
ASMB-785G2-00A1E ASMB-785G4-00A1E	V2.02 (1420041897)	V2.03 (1420043281)	ECOM-137048			
ASMB-584G2-00A1E ASMB-584VG-00A1E	V2.02 (1420038420)	V2.03 (1420043243)	ECOM-137049			Product Enhancement: 1. Update ME firmware to fix Intel AMT security issue (INTEL-SA-00075)
ASMB-784G2-00A1E ASMB-784G4-00A1E	V2.02 (1420038421)	V2.03 (1420043242)	ECOM-137050			

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022